

WALLCOVERING HANGING INSTRUCTIONS for NON-WOVEN

Congratulations on your purchase of one of our exquisitely crafted wallcoverings. These fine wallcoverings offer a softer, more refined look and feel than traditional papers and are superior in strength. The added strength resists accidental tears during installation and makes removal easier when it's time to redecorate. Unlike papers, nonwovens do not substantially expand during pasting, allowing the installer the option of either pasting the wall, or pasting the paper. Permeability is another desirable attribute of nonwoven wallcoverings.

*** DO NOT CUT THIS MATERIAL UNTIL YOU HAVE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS ***

INSPECTION

Though your wallcovering has been thoroughly inspected, it is important to examine your wallcovering for proper color before cutting and hanging. Ensure that all rolls have the same item & run number and are in good condition. Avoid any creasing during handling and installation. Avoid any high moisture areas or prolonged direct exposure to sunlight.

SURFACE PREPARATION

For best results, clean and properly prepare all wall surfaces. Old wallcovering and paste residue should be removed. Walls must be clean, dry, and smooth. Prepare surface with a premixed universal wallcovering primer. The primer should be tinted to the same color as the background color of your wallcovering to help hide seams. **All wallcovering must be hung under permanent lighting.**

NOTE: Install (3) strips, stop and inspect the installation. If the installation is not satisfactory by the customer, stop hanging and call your retailer for assistance. In the event of any issue, please quote the item and run number that is on the roll label.

ADHESIVE

- Heavy Duty, Clear, Non-Staining Adhesive. **DO NOT DILUTE.**
- **AVOID** adhesive contacting the face of the wallcovering. **Staining and discoloration can occur and CANNOT be repaired.**
- Remove excess adhesive from surface **IMMEDIATELY** prior to hanging the next strip. Use clean, moist sponge and blot area of contact and dry surface with a lint free towel. **DO NOT WIPE.**

PASTING and HANGING

1. Draw a vertical line from ceiling to floor by using a plumb line or straight edge with level. This will be your guide for positioning one edge of the first strip.
2. Cut wallcovering strip to fit wall height, allowing a couple of extra inches at the top and bottom for trimming. Trim with a very sharp razor knife and change the blade often to avoid any tearing or pulling of the material. This wallcovering has been trimmed at the factory. However, the installer may at their discretion, trim if necessary.
3. This is a **"Paste the Wall"** or **"Paste the Product"** item. The installer may choose which method at their discretion.
 - **Paste the Wall** - Apply paste evenly to the wall, covering an area for one strip only. Take your strip directly to the wall. Paste and hang one strip at a time.
 - **Paste the Product** - Carefully apply an even coat of adhesive to the back of the wallcovering, working from the center to the edges and loosely fold (do not crease) the moistened strip toward the middle, pasted sides together, book for 3-5 minutes and take directly to the wall. Paste and hang one strip at a time.
4. Put the strip into place with a soft bristle smoothing brush. Carefully smooth out all air pockets and wrinkles. Butt seams together, do not overlap. Use your clean dry fingertips to lightly set seams. A neoprene seam roller can be used to set your seams. Avoid using too much pressure that could squeeze paste from the seam onto the surface. As each strip is installed, wipe the surface down thoroughly with clean water and a white cloth or sponge to prevent any paste residue from drying on the surface. Change the water in your bucket often. Wrapping inside and outside corners is recommended.
5. Trim excess material at the floor and ceiling with a straight edge and sharp razor knife. Again, change the blade often to achieve a clean cut.
6. Repeat procedure for each subsequent strip.

CLEANING

CAUTION: *Wallcovering can be cleaned by gently wiping with a clean white damp cloth or sponge or by carefully using the soft brush attachment of a vacuum. Do not use any cleaning agent.*

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES para NO TEJIDOS

Felicitaciones por la compra de uno de nuestros revestimientos murales exquisitamente elaborados. Estos finos revestimientos murales ofrecen un aspecto más suave y refinado que los papeles tradicionales y son superiores en resistencia. La resistencia adicional resiste los desgarros accidentales durante la instalación y facilita la extracción cuando llega el momento de redecorar. A diferencia de los papeles, los no tejidos no se expanden sustancialmente durante el pegado, lo que permite al instalador la opción de pegar la pared o pegar el papel. La permeabilidad es otro atributo deseable de los revestimientos murales no tejidos.

*** NO CORTE ESTE MATERIAL HASTA QUE HAYA LEÍDO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ***

INSPECCIÓN

Aunque su revestimiento de pared ha sido inspeccionado minuciosamente, es importante examinar su revestimiento de pared para ver si tiene el color adecuado antes de cortarlo y colgarlo. Asegúrese de que todos los rollos tengan el mismo artículo y número de tirada y estén en buenas condiciones. Evite cualquier arruga durante la manipulación y la instalación. Evite las áreas de alta humedad o la exposición directa prolongada a la luz solar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para obtener los mejores resultados, limpie y prepare adecuadamente todas las superficies de las paredes. Se deben eliminar los revestimientos murales viejos y los residuos de pasta. Las paredes deben estar limpias, secas y lisas. Prepare la superficie con una imprimación universal premezclada para revestimientos murales. La imprimación debe teñirse del mismo color que el color de fondo del revestimiento mural para ayudar a ocultar las costuras. **Todos los revestimientos murales deben colgarse bajo iluminación permanente.**

NOTA: Instale (3) tiras, deténgase e inspeccione la instalación. Si la instalación no es satisfactoria por parte del cliente, deje de colgar y llame a su distribuidor para obtener ayuda. En caso de cualquier problema, indique el artículo y el número de tirada que se encuentra en la etiqueta del rollo.

ADHESIVO

- Adhesivo resistente, transparente y que no mancha. **NO DILUIR.**
- **EVITE** el contacto del adhesivo con la cara del revestimiento mural. **Pueden producirse manchas y decoloración y NO se pueden reparar.**
- Retire el exceso de adhesivo de la superficie **INMEDIATAMENTE** antes de colgar la siguiente tira. Use una esponja limpia y húmeda y seque el área de contacto y la superficie seca con una toalla sin pelusa. **NO LIMPIE.**

PEGAR Y COLGAR

1. Dibuje una línea vertical desde el techo hasta el piso usando una plomada o un borde recto con nivel. Esta será tu guía para colocar un borde de la primera tira.
2. Corte la tira de revestimiento de pared para que se ajuste a la altura de la pared, permitiendo un par de pulgadas adicionales en la parte superior e inferior para recortar. Recorte con una navaja de afeitar muy afilada y cambie la hoja con frecuencia para evitar que el material se rompa o tire de él. Este revestimiento mural ha sido recortado en fábrica. Sin embargo, el instalador puede, a su discreción, recortar si es necesario.
3. Se trata de un **elemento "Pegar el muro" o "Pegar el producto"**. El instalador puede elegir qué método a su discreción.
4. **Pegar la pared** - Aplique la pasta de manera uniforme a la pared, cubriendo un área para una sola tira. Lleve la tira directamente a la pared. Pega y cuelga una tira a la vez.
5. **Pegar el producto** - Aplique con cuidado una capa uniforme de adhesivo en la parte posterior del revestimiento mural, trabajando desde el centro hasta los bordes y doble sin apretar (no arrugue) la tira humedecida hacia el medio, los lados pegados juntos, reserve durante 3-5 minutos y llévelo directamente a la pared. Pega y cuelga una tira a la vez.
6. Coloque la tira en su lugar con un cepillo alisador de cerdas suaves. Alisa con cuidado todas las bolsas de aire y arrugas. Costuras a tope, no se superpongan. Use las yemas de los dedos limpias y secas para fijar ligeramente las costuras. Se puede utilizar un rodillo de costura de neopreno para fijar las costuras. Evite usar demasiada presión que pueda exprimir la pasta de la costura sobre la superficie. A medida que se instala cada tira, limpie la superficie a fondo con agua limpia y un paño blanco o una esponja para evitar que cualquier residuo de pasta se seque en la superficie. Cambia el agua de tu balde con frecuencia. Se recomienda envolver las esquinas interiores y exteriores.
7. Recorte el exceso de material en el piso y el techo con un filo recto y una navaja de afeitar afilada. Nuevamente, cambie la hoja con frecuencia para lograr un corte limpio.
8. Repita el procedimiento para cada tira subsiguiente.

LIMPIEZA

ATENCIÓN: El revestimiento mural se puede limpiar frotando suavemente con un paño blanco húmedo limpio o una esponja o utilizando cuidadosamente el accesorio de cepillo suave de una aspiradora. No utilice ningún producto de limpieza.

INSTRUCTIONS DE POSE DU REVÊTEMENT MURAL pour NON-TISSÉ

Félicitations pour votre achat de l'un de nos revêtements muraux exquis. Ces revêtements muraux fins offrent un aspect et un toucher plus doux et plus raffinés que les papiers traditionnels et sont plus résistants que les papiers. La résistance supplémentaire résiste aux déchirures accidentelles lors de l'installation et facilite le retrait lorsqu'il est temps de redécorer. Contrairement aux papiers, les non-tissés ne se dilatent pas considérablement pendant le collage, ce qui permet à l'installateur de coller le mur ou de coller le papier. La perméabilité est un autre attribut souhaitable des revêtements muraux non tissés.

*** NE COUPEZ PAS CE MATÉRIAU AVANT D'AVOIR LU LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ***

INSPECTION

Bien que votre revêtement mural ait été soigneusement inspecté, il est important d'examiner votre revêtement mural pour vérifier la couleur appropriée avant de le couper et de l'accrocher. Assurez-vous que tous les rouleaux ont le même numéro d'article et de tirage et qu'ils sont en bon état. Évitez tout pli lors de la manipulation et de l'installation. Évitez les zones très humides ou l'exposition directe prolongée au soleil.

PRÉPARATION DE SURFACE

Pour de meilleurs résultats, nettoyez et préparez correctement toutes les surfaces murales. Les vieux revêtements muraux et les résidus de pâte doivent être enlevés. Les murs doivent être propres, secs et lisses. Préparez la surface avec un apprêt universel pour revêtement mural prémélangé. L'apprêt doit être teinté de la même couleur que la couleur de fond de votre revêtement mural pour aider à cacher les coutures. **Tous les revêtements muraux doivent être suspendus sous un éclairage permanent.**

REMARQUE : Installez (3) bandes, arrêtez et inspectez l'installation. Si l'installation n'est pas satisfaisante pour le client, arrêtez de suspendre et appelez votre revendeur pour obtenir de l'aide. En cas de problème, veuillez indiquer l'article et le numéro de série qui figurent sur l'étiquette du rouleau.

ADHÉSIF

- Adhésif robuste, transparent et non tachant. **NE PAS DILUER.**
- **ÉVITEZ** que l'adhésif n'entre en contact avec la face du revêtement mural. **Des taches et une décoloration peuvent survenir et NE PEUVENT PAS être réparées.**
- Retirez l'excès d'adhésif de la surface **IMMÉDIATEMENT** avant de suspendre la bande suivante. Utilisez une éponge propre et humide et épongez la zone de contact et la surface sèche avec une serviette non pelucheuse. **NE PAS ESSUYER.**

COLLAGE et ACCROCHAGE

1. Tracez une ligne verticale du plafond au sol à l'aide d'un fil à plomb ou d'une règle droite avec niveau. Ce sera votre guide pour positionner un bord de la première bande.
2. Coupez la bande de revêtement mural pour l'adapter à la hauteur du mur, en laissant quelques pouces supplémentaires en haut et en bas pour la coupe. Coupez avec un couteau de rasoir très tranchant et changez souvent la lame pour éviter de déchirer ou de tirer sur le matériau. Ce revêtement mural a été taillé à l'usine. Cependant, l'installateur peut, à sa discrétion, tailler si nécessaire.
3. Il s'agit d'un **élément « Coller le mur »** ou **« Coller le produit »**. L'installateur peut choisir la méthode à sa discrétion.
 - **Collez le mur - Appliquez** la pâte uniformément sur le mur, en couvrant une zone pour une seule bande. Portez votre bande directement contre le mur. Collez et suspendez une bande à la fois.
 - **Collez le produit** - Appliquez soigneusement une couche uniforme d'adhésif à l'arrière du revêtement mural, en allant du centre vers les bords et pliez sans serrer (ne pliez pas) la bande humidifiée vers le milieu, collez les côtés ensemble, réservez pendant 3 à 5 minutes et portez directement au mur. Collez et suspendez une bande à la fois.
4. Mettez la bande en place à l'aide d'une brosse lissante à poils doux. Lissez soigneusement toutes les poches d'air et les plis. Les coutures bout à bout se chevauchent pas. Utilisez le bout de vos doigts propres et secs pour fixer légèrement les coutures. Un rouleau de couture en néoprène peut être utilisé pour régler vos coutures. Évitez d'utiliser trop de pression qui pourrait presser la pâte du joint sur la surface. Au fur et à mesure de l'installation de chaque bande, essuyez soigneusement la surface avec de l'eau claire et un chiffon blanc ou une éponge pour éviter que tout résidu de pâte ne sèche sur la surface. Changez souvent l'eau de votre seau. Il est recommandé d'envelopper les coins intérieurs et extérieurs.
5. Coupez l'excès de matériau au sol et au plafond avec un bord droit et un couteau de rasoir bien aiguisé. Encore une fois, changez souvent la lame pour obtenir une coupe nette.
6. Répétez la procédure pour chaque bande suivante.

NETTOYAGE

ATTENTION : Le revêtement mural peut être nettoyé en essuyant doucement avec un chiffon blanc humide ou une éponge propre ou en utilisant soigneusement la brosse douce d'un aspirateur. N'utilisez aucun produit de nettoyage.